

Vinyl designboden

Verlegeanleitung

1

> 48 h
≥ 20 °C
≤ 22 °C
50 - 60 %

2

3

4

5

! < 2 CM% !
< 3 mm
DIN 18202

6

! max 27°C !

7

! max 27°C !

8

9

10

11

Ⓓ Unterlagsmatte empfohlen
Ⓔ Underlay mat recommended
Ⓔ Odporúčame použiť podkladovú rohož
Ⓕ Sous-couche recommandée
Ⓖ Priporočena uporaba podloge
Ⓘ Si consiglia il sottopavimento
Ⓙ Doporučuje se použiť podložku
Ⓗ Alátétáshőnyeg használata javasolt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

