

Instructions de pose du stratifié Parador Trendtime 3



Remarque: Les instructions de pose présentées ici ne traitent que des particularités individuelles et importantes de la pose à bâton rompu. Vous trouverez des instructions de pose complètes en ligne dans le guide pour stratifié: parador.de/guide-installation-download



Les étapes clés:

Lors du choix de la sous-couche, veillez à ce qu'elle ait une résistance à la compression suffisante. Celle-ci ne doit pas être inférieure à 120 kPa. Les sous-couches souples et moins résistantes à la compression ont un effet négatif sur la stabilité de la pose.

Nos produits Akustik Protect 80, Akustik Protect 100 et Akustik Protect 500 répondent à cette exigence.

Veillez à poser les lames de manière à ce que le côté rainure des lames soit dirigé vers le sens de pose pour permettre d'emboîter la languette.

Veillez coller les lames de la première et de la dernière rangée complète de trois rangs ensemble. Si le sol est posé sur un chauffage au sol ou si l'humidité relative n'est pas comprise entre 30 % et 65 %, collez toutes les planches ensemble.

Pour ce faire, appliquez la colle D3 Parador avec parcimonie sur les zones de collage des extrémités et bords longitudinaux. Évitez les quantités excessives pour empêcher la colle de couler dans le joint en V.

Les lames doivent être emboîtées les unes dans les autres de manière absolument étanche. À cette fin, les lames peuvent être assemblées de manière absolument étanche avec du ruban adhésif, par exemple.

Posez du poids de manière uniforme et en travers des lames pour fixer les parties encollées.

Assurez-vous que la colle a durci.

Des lames doivent être coupées sur mesure pour s'adapter aux espaces laissés libres triangulaires.

Veillez coller ensemble ces lames coupées ou raccourcies.

Pour ce faire, procédez de la même manière que pour les trois premiers et derniers rangs complets

1. Appliquez la colle D3 avec parcimonie sur les extrémités et bords longitudinaux.
2. Veillez à ce que les lames soient bien posées.
3. Répartissez du poids uniformément en travers des lames.
4. Laissez durcir la colle.

Si vous souhaitez un encollage total, veuillez nous contacter à l'avance.

Les instructions de pose complètes et détaillées, étape par étape, peuvent être consultées en ligne à l'adresse suivante: parador.de/guide-installation-download

