

---

# Istruzioni per l'installazione

## 2G



# Istruzioni per l'installazione

## 2G



### CENNI GENERALI

Prima della posa, leggere attentamente queste istruzioni insieme alle norme nazionali applicabili.

**Trasporto, stoccaggio e acclimatazione:** Trasportare e riporre le confezioni sul luogo di posa • prima della posa, riporre le tavole a temperatura ambiente nel loro imballaggio per almeno 48 ore • rimuovere l'involucro in plastica degli imballaggi solo immediatamente prima della posa • prima e durante la posa, la temperatura ambiente deve essere almeno di 18°C (65°F).

#### Sottofondi:

**Generalità:** I pavimenti flottanti possono essere posati sulla maggior parte delle superfici rigide (ad esempio, calcestruzzo, ceramica, legno) • i substrati morbidi (ad esempio, tappeti) devono essere rimossi • il sottofondo deve essere uniforme, piano e asciutto; le variazioni non devono superare 3 mm su 2 m • tutti i tipi di fondi rigidi devono essere asciutti (vibrofiniture su calcestruzzo < 2,0 %; vibrofiniture su malta anidritica < 0,5 % - strumento CM).

**Protezione contro l'umidità:** Tutti i tipi di fondi devono essere isolati contro l'umidità • utilizzare una pellicola PE avente spessore minimo di 0,2 mm (.008) • sui sottofondi a pianoterra e negli scantinati, si raccomanda di posare due strati incrociati per garantire una migliore protezione.

**Sottofondi a riscaldamento radiante:** La temperatura superficiale del fondo non deve superare 28°C (82°F) • per informazioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni del fabbricante/installatore dell'impianto di riscaldamento a pavimento o contattare il proprio fornitore.

**Precauzioni:** Se devono essere realizzati altri lavori sopra ai nostri pavimenti, proteggere il pavimento con carta spessa, legno compensato o cartone • non trascinare i mobili sul pavimento • applicare gommini di feltro alle gambe delle sedie e dei mobili • le sedie girevoli da ufficio devono essere conformi alla norma DIN 68131 • collocare zerbini di buona qualità in corrispondenza di tutti gli ingressi per trattenere la sporcizia, la sabbia e l'umidità • non utilizzare mai tappeti con rivestimento di lattice o gomma sul retro, in quanto possono macchiare il pavimento in maniera indelebile • evitare la presenza di umidità sul pavimento • le condizioni ambientali sane e ideali sono le seguenti: U.R. 35-65% a 20°C (68°F) • se necessario, utilizzare un umidificatore per ambienti • essendo un materiale naturale, il sughero tende a scolorire se esposto alla luce • per minimizzare tale effetto, utilizzare persiane, tende o altri sistemi di protezione dall'irraggiamento solare • i pavimenti Wicanders sono previsti esclusivamente per usi interni • i prodotti per pavimentazioni sono a base di materiali naturali e si espandono/contraggono a seconda della presenza o meno del riscaldamento. Tale fenomeno non deve essere considerato un difetto del prodotto.

### ISTRUZIONI DI POSA

Prima della posa, leggere il capitolo "Cenni generali".

**Ispezione:** Prima della posa, ispezionare le tavole alla luce naturale per rilevare eventuali difetti/danni visibili • verificare che le condizioni del substrato/locale siano conformi alle specifiche descritte nelle presenti istruzioni • in caso di dubbi, astenersi dalla posa e contattare il proprio fornitore.

**Attrezzi e materiali richiesti:** Sega elettrica • distanziali • matita • squadra a triangolo • pellicola PE • nastro adesivo.

**Protezione contro l'umidità:** Posare la pellicola PE, prevedendo una sovrapposizione di almeno cm 20 e fissarla con il nastro adesivo • avvolgere la pellicola verso l'alto di 5 cm lungo le pareti • rifilare dopo avere fissato le tavole di bordatura.

**Prima della posa:** Misurare il locale ad angolo retto rispetto alla direzione delle tavole • le tavole dell'ultima fila devono essere larghe almeno 5 cm • a tale scopo, le tavole della prima fila possono essere tagliate in dimensioni inferiori • mescolare le tavole per ottenere un insieme piacevole di sfumature • posare le tavole seguendo preferibilmente la direzione della fonte luminosa principale • si raccomanda di effettuare la posa sui pavimenti in legno in maniera trasversale rispetto al piano di fondo esistente • le tavole non devono essere inchiodate né avvitate al substrato • le tavole di bordatura non devono essere fissate in maniera tale da limitare i movimenti del pavimento.

**Spazi per dilatazione:** prevedere spazi per dilatazione di cm 1 rispetto alle pareti e agli altri oggetti fissi • le superfici maggiori di mq 100 o di ml 10 in entrambe le direzioni i disimpegno tra le stanze e i locali asimmetrici, richiedono spazi aggiuntivi per dilatazione inizio della posa:

1 Iniziare nell'angolo • orientare il lato della linguetta della tavola verso la parete • mantenere una distanza di cm 1 sul lato corto.

2 Accostare angolarmente la tavola successiva alla prima e posarla di piatto sul pavimento • completare la prima fila procedendo in maniera analoga • Tagliare l'ultima tavola della prima fila per rettificare la lunghezza • iniziare la fila successiva con il pezzo di tavola residuo (il quale deve essere lungo almeno cm 30) • assicurarsi che i giunti di estremità siano sfalsati di almeno cm 30.

3 Collocare la prima tavola della nuova fila con il lato della linguetta angolato contro il lato della scanalatura della tavola della fila precedente • premere in avanti, posandola nel contempo di piatto.

4 Collocare il lato corto della tavola angolato contro la tavola posata in precedenza ed incastrarla • assicurarsi che la tavola sia posizionata sull'intera banda di fissaggio della tavola della fila precedente.

5 Sollevare leggermente (circa cm 3) la tavola (insieme a quella posata in precedenza nella stessa fila), spingerla contro la fila di fronte e posarla.

Dopo avere completato tre file, regolare a cm 1 la distanza rispetto alla parete • proseguire la posa come descritto, fino a raggiungere la parete opposta.

