

Montage- und Pflegeanleitung



Die vorliegende Montageanleitung dient zur Unterstützung bei der Montage von

LED-Lichtleisten!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmaterialien bereit liegen.



- Bohrmaschine mit Spiralbohrer 3,0 mm
- Kreuz-Schraubendreher PH2
- oder Akkuschrauber mit Kreuz-Bit PH2


Die Komponenten der Planeo LED-Lichtleiste wurden so entwickelt, dass Sie mit einer **Steck-/ Schraubverbindung** verbaut werden. Die Planeo LED-Lichtleisten werden über den **Trafoanschluss** ein- und ausgeschaltet. Um die Planeo LED-Lichtleiste in die Hauselektrik einzubinden, sprechen Sie mit Ihrem Elektrofachmann.

Um die Schutzart IP67 zu gewährleisten, sind alle Komponenten mit intaktem **Dichtungsring** des Planeos Systems über Steck-/Schraubverbindungen handfest miteinander zu verbinden. Hierbei ist zu beachten, dass der Netzanschluss nicht mit inbegriffen ist.



Wichtig:


Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beeinträchtigen oder das Material beschädigen. Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage. Wir empfehlen die Montage durch den Fachhandwerker. Die Montage muss mit den passenden und freigegebenen Systemkomponenten erfolgen.



Kabelverlegung


Es ist darauf zu achten, dass die Kabel nicht über scharfe Kanten und Gegenstände geführt bzw. gezogen werden. Stellen Sie bei der Steck-/Schraubverbindung sicher, dass der Dichtungsring immer vorhanden und intakt ist.

Lassen Sie zwischen LED-Lichtleiste und Konsole/Fundament etwas Abstand um die Kabelverlegung zu erleichtern.



1 | Übersicht



1. LED-Lichtleiste, Warmweiß
2. Trafo 80 Watt, empfohlen bis zu 5 Lichtleisten;
Trafo 150 Watt empfohlen bis zu 10 Lichtleisten
3. Y-Verteiler
4. Verlängerungskabel
- 5.1 Montageclip 3x Kunststoff für
WPC Steckzaunpfosten
- 5.2 Montageclip 3x Metall für
Aluminium Steckzaunpfosten



2 | Bei einer schon vorhandenen Pfostenabdeckleiste entfernen Sie bitte vorher die Pfostenkappe und ziehen die Pfostenabdeckleiste nach oben heraus.





Bitte beachten: verwenden Sie bei vorhandenem 100x100 BPC-Steckzaunpfosten die Kunststoffclips, bei 90x90 Alu-Steckzaunpfosten die Kombination aus Kunststoff- und Metallclips, bei 70x70 Alu-Steckzaunpfosten die Metallclips



3 | Schrauben Sie die drei mitgelieferten Montageclips in die Nut, in der Sie die LED-Lichtleiste einclipsen wollen. Wir empfehlen, die Löcher mit einem 3 mm Metallbohrer vorzubohren! Der obere und untere Montageclip wird mit einem Abstand von ca. 100mm zum Pfostenende montiert, der Dritte wird mittig montiert.

4 | Klicken Sie nun die LED-Lichtleiste mit dem Kabel nach unten in die montierten Montageclips.




5 | Steckzaunpfosten mit montierter Glow LED-Lichtleiste.

6 | Zuletzt wird die Pfostenkappe wieder auf den Pfosten gesteckt.



1. Überprüfen Sie vor dem Einbau die Planeo LED-Lichtleisten, Verlängerungskabel, Y-Verteiler und Trafo auf Beschädigungen. Beschädigte Komponenten müssen sofort **komplett ausgetauscht** und dürfen nicht verbaut oder betrieben werden!
2. Die Planeo LED-Lichtleiste, Verlängerungskabel, Y-Verteiler oder Trafo dürfen **nicht geöffnet oder repariert** werden. Beschädigte oder defekte Komponenten müssen komplett ausgetauscht und ersetzt werden.
3. Das Produkt ist für den **Innen- und Außenbereich** geeignet.
4. Die LED-Lichtleiste darf nur in **Planeo Gardence Strong** und **Planeo Gardence Metallic** Steckzaunpfosten eingesetzt werden bzw. ist nur mit Originalteilen von Planeo zu verwenden.
5. Planeo LED-Lichtleisten, Verlängerungskabel, Y-Verteiler und Trafo dürfen **nicht im Wasser** versenkt werden.
6. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung, bauliche Veränderungen oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantiesanspruch!

Für Folgeschäden übernimmt die Firma Planeo Deutschland GmbH | Kunststoffvertrieb **keine Haftung!**
7. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Achten Sie auf eine sachgemäße Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese **Bedienungsanleitung**.
8. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im privaten Bereich geeignet!



Nennspannung:	DC12V
Lampen Nennleistung:	9,8W
Lichtstrom:	921lm
Lebensdauer/Stunden:	30.000



Die Sendung darf im verpackten Zustand **NICHT** der Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

